

תכנות קודן ADOR-55 מערכות

שינויי קוד טכני:

- הקש על לחץ סולמית # למשך 2 שניות - נורית יロקה תbebבב
- הקש קוד טכני 1234-1234 נורית כטומה תידלק
- הקש 3 - נורית אדומה תbebבב
- הקש 4 ספרות קוד טכני חדש - ישמע צפוץ וnorit אדומה תידלק קבוע

ברירת מחדל יצורן:

- קוד ראש טכני יצורן: 1234
- קוד פתיחת מנעול: 2580
- אם פתיחת מנעול 4 שניות, הקשת קוד טכני שגוי ישמע צפוץ ותידלק נורית אדומה
- קוד פתיחה או-tag שגוי ישמעו 3 צפופים ברצף

תכנות זמן פתיחת מנעול:

- הקש על לחץ סולמית (#) למשך 2 שניות - נורית יロקה תbebבב
- הקש קוד טכני חדש או יצורן- 1234-1234 תידלק נורית כטומה
- הקש את הספרות 60 - נורית אדומה תbebבב
- הקש זמן פתיחת מנעול 01-99 שניות ישמע צפוץ ונורית אדומה תידלק קבוע

תכנות קוד מנעול:

- הקש על לחץ (#) למשך 2 שניות - נורית יロקה תbebבב
- הקש קוד טכני חדש או יצורן- 1234-1234 תידלק נורית כטומה
- הקש את הספרה 1 - נורית אדומה תbebבב
- הקש קוד לפתחת מנעול (4 ספרות) - ישמע צפוץ ונורית אדומה תידלק תידלק קבוע

כניסה לתכנות כאשר לא ידוע קוד טכני:

- נתק מתח ספק GND+OPEN
- גשר נקודות OPEN
- הזר מתח ספק - ישמעו 3 צפופים
- נתק ספק כוח וגיושר
- הזר מתח ספק - בקודן יתאפשר ל- 1234

איפוס קודן וחזרה למאובן יצורן:

- זהירות: פעולה זו מוחקת את כל תא זיכרון
- הקש # למשך 2 שניות - נורית יロקה תbebבב
 - הקש קוד טכני חדש או יצורן- 1234-1234 תידלק נורית כטומה
 - הקש 0 - נורית אדומה תbebבב
 - הקש קוד טכני חדש או יצורן- 1234-1234 ישמע צפוץ ונורית אדומה תידלק קבוע

לימוד Tag קירבה / תכנות מהיר

- הקש על לחץ # למשך 2 שניות - נורית יロקה תbebבב
- הקש קוד טכני חדש או יצורן- 1234-1234 - תידלק נורית כטומה
- הקש את הספרה 7 - נורית אדומה תbebבב
- קרב את Tag ID לחלק השחור של הקודן - ישמע צפוץ ונורית כטומה תbebבב
- הקש לחיצה קצרה על # - נורית אדומה תbebבב
- קרב את Tag ID נוספת לחלק השחור של הקודן - ישמע צפוץ ונורית כטומה תbebבב
- לחץ לחיצה קצרה על לחץ הסולמית וחזר על הפעולות הקודומות
- lezia מהתקנות ושמרות התאים בזיכרון בתג האחורי לחץ על לחץ # למשך 2 שניות, ישמעו 2 צפופים ונורית אדומה תידלק קבוע

לימוד קודים נוספים / Tag קירבה בתא זיכרון

- הקש על לחץ # למשך 2 שניות - נורית יロקה תbebבב
- הקש קוד טכני חדש או יצורן- 1234-1234 - נורית אדומה תbebבב
- הקש את הספרה 7 - נורית אדומה תbebבב
- בחר תא זיכון למבחן 001-500 ישמע צפוץ ונורית כטומה תbebבב
- הקש לחיצה קצרה על # - נורית אדומה תbebבב
- لتכונות קודים נוספים חזר על פעולה 4-5
- lezia מהתקנות ושמרות התאים בזיכרון בתכונות התג האחורי לחץ על לחץ # למשך 2 שניות, ישמעו 2 צפופים ונורית אדומה תידלק קבוע
- נתן לתכנת קודים נוספים לפתחת מנעול במקום Tag ID, לשינוי הקוד עש לבצע מבחן תא

מחיקת תא זיכרון:

- הקש על לחץ # למשך 2 שניות - נורית יロקה תbebבב
- הקש קוד טכני חדש או יצורן- 1234-1234 תידלק נורית כטומה
- הקש את הספרה 8 - נורית אדומה תbebבב
- בחר תא זיכון למבחן 001-500 - נורית יロקה תbebבב
- הקש קוד טכני לאיישור - ישמע צפוץ ונורית אדומה תידלק קבוע

הוראות התקנה:

- שחרר את הבורג בחלק התחתון של הקודן
- הטה את הקודן בחלק התחתון קדימה ומשור כלפי מעלה
- חבר את החלק האחורי של הקודן לקיר באמצעות ברגים בנקודה A
- העבר את החוטים דרך נקודה B
- לפניהם חיבור החוטים, יש לשחרר את הברגים בלוח ההדקדים על ידי סיבובם שמאלית

